


LAUFEN


INDOVA



8.1139.2 Einbau-Waschtisch	Schablone 8.9746.5
8.1139.2 Basin à insérer	Gabarit 8.9746.5
8.1139.2 Lavabo per installazione sopra il piano del mobile	Sagoma 8.9746.5
8.1139.2 Drop-in basin	Template 8.9746.5
8.1139.2 Lavabo empotable	Plantilla 8.9746.5
8.1139.2 Inbouw wastafel	Sjabloon 8.9746.5
8.1139.2 Vestavěný umývací stůl	Šablona 8.9746.5
8.1139.2 Įmontuotas prauštuvės	Šablonas 8.9746.5
8.1139.2 Umywalka do zabudowy	Szablon 8.9746.5
8.1139.2 Beépített mosdóasztal	Sablon 8.9746.5
8.1139.2 Встроенный умывальник	Лекало 8.9746.5
8.1139.2 Плот за миене за вграждане	Шаблон 8.9746.5



- 1 • Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren. Ausschnitt nach Schablone herstellen.
 • Fixer le gabarit de montage dans la position désirée au moyen d'une bande adhésive découper selon le gabarit.
 • Fissare la ditta nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la ditta.
 • Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.
 • Fijar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.
 • Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen. Uitsparing volgens sjabloon zagen.
 • Připevněte šablónu pomocí lepicí pásky. Pomocí šablóny vytíňáte otvor.
 • Prie pavrišiaus, skirto prauštuvė montavimui, lipnia juosta priklijukite šablóną. Pagal šablóną išpjaukit angą.
 • Przymocuj szablon i odrysuj jego obręcz wraz z osiemi umywaki. Usuń szablon i wytnij otwór.
 • Cikkszámú kivágási sablont a krávt helyén ragaszto szalaggal kell rögzíteni. A kivágást a sablon szerint elkészíteni.
 • Прискрепите лекало липкой лентой. Вырежьте отверстие по лекалу.
 • Фиксирайте шаблон лепенка. Изрежете като лајолзвате шаблона.



- 2 • Becken einlegen (wenn gewünscht, Silikonkautschuk auf Beckenrand auftragen)
 • Beckenachse kontrollieren
 • Überflüssigen Klebstoff mit einer Gummi- oder Kunststoffspachtel entfernen
 • Insérer le lavabo dans sa position (si désiré, appliquer du caoutchouc sur le bord du lavabo)
 • Contrôler l'axe du lavabo
 • Enlever les restes de colle au moyen d'une spatule en plastique ou en caoutchouc
 • Inserire il lavabo (se desiderato, stendere del silicone sul bordo del lavabo)
 • Controllare l'asse del lavabo
 • Eliminare la colla superflua con una gomma oppure con una spatola di plastica
 • Insert in the basin (if desired, apply silicone on the basin rim)
 • Control the basin axle
 • Remove excess caulk
 • Coloque el lavabo (si lo desea, ponga silicona en el borde del lavabo)
 • Compruebe el eje del lavabo
 • Retire la cola sobrante con una espátula de goma o para cola
 • Plaats de wasbak (breng indien gewenst silicone aan op de rand van de wasbak)
 • Controleer de as van de wasbak
 • Verwijder overmatige kleefstof met een rubber- of lijmpspatel
 • Vložte umyvadlo (je-li třeba, naneste na okraj umyvadla silikon)
 • Zkontrolujte osu umyvadla
 • Odstraňte přebytečné lepidlo pomocí gumové nebo plastové špatule
 • Istatyi kriaukľ (pageidajtant, galima užtepiť ant kriaukľs krašto slucksnj silikono)
 • Patiknimi kriaukľs až
 • Kliju pertekliu pašanti gumine arba specialia mentele kiljams
 • Załóż misę (w razie potrzeby na krawędzi misy nanieś warstwę silikonu)
 • Sprawdź prawidłowe ułożenie osi misy
 • Odpowiednio szpachelką usuń nadmiar kleju
 • Helyezze el a mosdótálat (ha szükséges, vigyen fel szilikon a mosdótál peremére).
 • Ellenőrizze a mosdótál tengelyét.
 • A teleleges ragasztóanyagot távolítsa el egy gumi- vagy ragasztóanyaghoz használható spátulyával
 • Вставьте раковину (по желанию можно нанести на край раковины слой силикона)
 • Проверьте ось раковины
 • Излишки клея удалить резиновым или специальным шпателем для клея
 • Поставьте мивата (по желанию: нанесите силикон върху канта на мивата)
 • Проверете оста на мивата
 • Отстранете излишното лепило с гумена или пластмасова шпакла

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
 Wahlenstrasse 46
 CH-4242 Laufen, Switzerland
 www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

09/06/09 8.9746.5 KRA

Aussenkontur Keramik
 Contour externe ceramique
 Profilo esterno ceramica
 Outer Contour Ceramic
 Contorno exterior cerámica
 Buitenkant omtrek keramiek
 Tvarovaná keramika
 Kontúra keramika
 Kształt ceramik
 A kerámia külső kontúra
 Formy keramiki
 Керамична форма

vorne
 devant
 devant
 front
 delante
 voorzijde
 předek
 priekis
 wytworny
 elől
 передняя часть
 предна част

